

Návod k použití

Gratulujeme k výběru hodinek a doufáme, že Vám přinesou mnoho radosti.

Hodinky nejsou chráněny proti nárazu, stříkající, ani tekoucí vodě. Nejsou odolné proti ponoření do vody.

Tento návod se vztahuje obecně ke všem dodávaným hodinkám, zakoupeným na e-shopu foxwood.cz

Baterie

Na kapacitu baterie je záruka 6 měsíců. Baterii si nechte vyměnit v renomovaném hodinářství. Pokud dojde k poškození produktu v rámci nerenomované manipulace s baterií či strojkem hodinek, neneseme žádnou odpovědnost za vzniklé škody a produkt ztrácí záruku.

Hodinové strojky

Naše hodinky jsou vybaveny strojky Miyota. Společnost Miyota je jedna z největších společností na světě, která se zabývá výrobou strojků. Jedná se o japonskou společnost.

Přesnost

Přesnost quartzových hodinek může narušit okolní teplota, a způsobit tak variace řádově $-0,5$ až $+0,7$ vteřin denně. Vám zbývá pouze nastavit přesný čas, a případně i datum, pokud jsou tímto zobrazením vaše hodinky vybaveny

Nastavení času

Povytažením korunky do polohy nastavení můžete nastavit čas na Vašich hodinkách. Jestliže jsou hodinky vybaveny i zadáním data či dnů v týdnu, má korunka ještě další polohu, kdy jedna poloha funguje standardně. Druhá je právě pro nastavení data, či dnů.

Péče a údržba

Teplota

Nevystavujte své hodinky náhlým změnám teplot (např. expozice na slunci a následné podchlazení) nebo extrémním teplotám (nad $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ nebo pod $0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Magnetické pole

Nevystavujte své hodinky intenzivnímu působení magnetického pole, které je vyzařováno reproduktory, mobilními telefony, počítači, chladničkami nebo jinými elektromagnetickými přístroji.

Šoky

Vyvarujte se teplotním a jiným šokům: Mohou způsobit poškození vašich hodinek. V případě prudkého nárazu nechte své hodinky zkontrolovat v renomovaném hodinářství.

Škodlivé látky

Zamezte jakémukoli přímému kontaktu hodinek s rozpouštědly, čisticími prostředky, parfémami, kosmetickými výrobky apod.: Mohou poškodit náramek, pouzdro hodinek. S hodinkami nechoďte do sprchy, bazénu nebo do moře. Vyhněte se i umývání nádobí s hodinkami na ruce. Čisticí prostředky mohou způsobit ztrátu přírodního maziva a vyblednutí barvy. Vyhněte se také soustavně vlhkému prostředí a dešti, hodinky nejsou voděodolné ani vodotěsné.

Čištění

dřevěné části hodinek lze čistit lehce navlhčenou látkou či prostředky vhodnými k oživení dřeva. Nesmí se však jednat o látky, které by se mohli ve dřevě zůstat a vzlínat se do strojku hodinek a poškodit jej. Voda ani jiné látky nesmí být na hodinky nality či natřeny ve vysoké míře. Hodinky nejsou voděodolné. Gumové pásky lze omývat.

Kožené řemínky

Hodinky noste volně. Snažte se, abyste mohli mezi ruku a řemínek vložit špičku malíčku. Vaše ruka bude uvolněná a nebude se vám potit zápěstí. Při zapínání neohýbejte řemínek přes sponu velkou silou. Kůže by se mohla jemně potřepat nebo dokonce popraskat. Neomývejte vodou. Ošetření kůže pomocí včelího vosku, karnabského vosku nebo lanolinového oleje provádějte alespoň jednou za měsíc.

U dřeva, kůže, pryže a gumy může dojít k barevným změnám v průběhu využívání, vzhledem k povaze materiálů a prostředí a užívání, kterému jsou vystavovány.

Změna zbarvení dřeva či popraskání koženého pásku nejsou důvody k reklamaci, jelikož se jedná o stav vycházející z povahy materiálů a zacházení s ním.